

Väggbetong

För optimal ytfinish



Undvik onödiga spacklingskostnader

Ofta uppstår porer och ibland även rena gjutsår i samband med gjutning av väggar. Kostnaderna för att åtgärda skadade ytor innan målning/tapetsering kan bli betydande. Vår väggbetong minimerar utlagningskostnaderna.

Tips för bästa ytfinish

Att åstadkomma bästa möjliga ytfinish på en betongvägg kräver en väl anpassad betongsammansättning. Men det är också viktigt att ha en gjutform av bra kvalitet samt att utförandet i samband med gjutning sker på rätt sätt.

Förutom att vi har en betong anpassad för ändamålet har vi också mycket erfarenheter som vi kan dela med oss av. T.ex. hur man bör gjuta och vilken formolja som ger bästa resultat etc.

Faktaruta

- Bra ytfinish
- Lätt att gjuta med
- Spar utlagningskostnader